

SIGNAUX INTERNATIONAUX DE DETRESSE

A UTILISER UNIQUEMENT EN CAS DE DETRESSE OU D'URGENCE REELLE

Donnez toujours votre position, la nature du probleme et l'aide demandee.

1 PAR RADIO**MAYDAY x3****DETRESSE - DANGER GRAVE ET IMMINENT**

Vie ou securite immediatement menacee. Besoin d'assistance immediate.

PAN PAN x3**URGENCE - SITUATION SERIEUSE**

Message urgent concernant la securite, sans danger grave et imminent.

MODELE D'APPEL DE DETRESSE

MAYDAY x3 - ICI [indicatif / nom] x3 - POSITION - NATURE DU PROBLEME -
PERSONNES CONCERNEES - AIDE DEMANDEE - INFORMATIONS UTILES - A VOUS
Si la liaison est mauvaise : repetez lentement les informations essentielles.

2 MORSE / SIGNAL SIMPLE**S.O.S** . . . - - - . . .

Peut etre transmis par son, lumiere, lampe, sifflet ou tout moyen permettant des signaux courts / longs.

3 SIGNAUX VISUELS RECONNUS**FEU ROUGE**

Fusee a main ou fusee parachute rouge.

FUMEE ORANGE

Signal fumigene produisant une fumee orange.

PAVILLONS N + C

Code international : N au-dessus de C = detresse.

PAVILLON + BOULE

Pavillon carre avec une boule au-dessus ou au-dessous.

BRAS LEVES

Bras etendus, leves et abaissees lentement et repetitivement.

S.O.S VISIBLE

SOS trace au sol, sur une toile ou par signal lumineux.

4 QUE CHOISIR ?

DANGER IMMEDIAT	MAYDAY + position + probleme + aide demandee
URGENCE SERIEUSE	PAN PAN + situation + besoin
PAS DE RADIO	SOS / signal rouge / fumee orange / signe visuel reconnu